


LUXSOUND01

取扱説明書

このたびは、LUXSOUND 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いいただく前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、必要に応じて
お読みいただけるよう、大切に保管してください。

【製品・付属品内容】

- ・スピーカー本体 × 2 台
- ・USB 充電ケーブル × 1 本
- ・オーディオケーブル × 1 本
- ・取扱説明書（本書）× 1 枚



【製品概要】

商品名	LUXSOUND01
型番	LS-01B
本体サイズ	直径 90mm の球体 × 2
本体重量	550g [275g × 2] (ケーブルを除く)
インターフェース	入力 / Bluetooth 補助入力 / オーディオケーブル
ワイヤレステクノロジー	Bluetooth3.0
ワイヤレス通信距離	約 10m (障害物がない場合)
電源	本体 / リチウムイオン電池・ACアダプター(入力)/USB
電池容量	3.7V 900mAh
フル充電時間	約 3 時間
連続再生時間	約 4 時間 (最大音量) 約 20 時間 (中音量)
総合RMS出力 (定格出力)	6W(3W+3W)
周波数応答	80Hz-18kHz
対応デバイス	Bluetooth 機能搭載機器
信号雑音比	65dB

スピーカー同士のペアリングを
済ませてお届けします。
1 - ①から操作してください。

【ボタン操作】



【表示説明】



① ボタン表示の説明

[POWER] : ON/OFF
[STEREO]
[+] : 音量を上げる
[-] : 音量を下げる
[再生 / ポーズ] : 再生・停止
(長押し) : Bluetooth ペアリング



② LED 表示の説明

[メイン / サブのスピーカー接続中] : 緑 / 青の点滅
[メイン / サブのスピーカー接続時] : 緑
[Bluetooth ペアリング時] : 赤 / 青の点滅
[Bluetooth ペアリング完了] : 青
[コネクションモード] : 赤



③ 充電時の説明

[充電中] : 赤
[充電完了] : 緑
※ バッテリーが低下した時は、電子音が鳴りますので
USB 充電ケーブルを利用し、充電して下さい。

【操作方法 - iPhone の場合】

1. ご購入後はじめての接続時には、スピーカー 2 台の電源を ON にし、電源横の STEREO ボタンを 2 台同時に
長押しします。この作業により、それぞれのスピーカー同士がペアリングされます。
次回接続時からはこちらの作業は必要ありません。

- ① iPhone の Bluetooth 接続を OFF に、スピーカー 2 台の電源も
それぞれ OFF の状態にします。
- ② スピーカー 2 台の電源 (POWER) を ON にします。
- ③ ON にしてから約 3 秒後「ブブブ」と音が鳴り、AUX に
青色のランプが点滅します。(図 - 1)
- ④ 約 10 秒後に「ブブブ」と音が鳴り、STEREO に緑色のランプが
点灯します。(図 - 2) (初回のみ 1 分程度時間がかかります。)
- ⑤ iPhone の [設定] をタップし (図 - 3)、[Bluetooth] を選択
(図 - 4)、[Bluetooth] を ON に設定します (図 - 5)。
- ⑥ 片方のスピーカー (どちらでも可) の [再生 / ポーズ] を
約 3 秒長押しすると、[ブブブ] と音が鳴り、AUX が赤と
青の点滅を繰り返します。
- ⑦ デバイスの「LUXSOUND」が [ペアリングされていません]
と表示されるので (図 - 6)、「LUXSOUND」をタップすると、
[接続されました] となり (図 - 7) ペアリング完了となります。
(次回からは [接続されていません] の表示が出てきますので、
「LUXSOUND」をタップし接続すると、ペアリング完了です。)
- ⑧ 以上で接続完了です。iPhone から音楽を再生しますと、
LUXSOUND より音楽が再生されます。
ダブルスピーカーによる迫力のサウンドをお楽しみ下さい。




図 - 1



図 - 3



図 - 4




図 - 5




図 - 6




図 - 7

【操作方法 - Android の場合】

1. ご購入後はじめての接続時には、スピーカー 2 台の電源を ON にし、電源横の STEREO ボタンを 2 台同時に
長押しします。この作業により、それぞれのスピーカー同士がペアリングされます。
次回接続時からはこちらの作業は必要ありません。

- ① Android 端末の Bluetooth 接続は OFF に、スピーカー 2 台の
電源もそれぞれ OFF の状態にします。
- ② スピーカー 2 台の電源 (POWER) を ON にします。
- ③ ON にしてから約 3 秒後「ブブブ」と音が鳴り、AUX に
青色のランプが点滅します。(図 - 1)
- ④ 約 10 秒後「ブブブ」と音が鳴り、STEREO に緑色のランプが
点灯します。(図 - 2) (初回のみ 1 分程度時間がかかります。)
- ⑤ Android 端末の [設定] から [Bluetooth] を選択します。
(図 - 3, 4, 5)
(※ Android はバージョンや機種によって表示が異なります。
[設定] と [Bluetooth] の間に [その他の設定] や [無線とネット
ワーク] が入る場合がありますので、各端末でご確認ください。)
- ⑥ [Bluetooth] を ON にし、[デバイスの検索] (図 - 6) を押すと、
スピーカーの品番が表示されます。その後片方のスピーカーの
[再生 / ポーズ] を約 3 秒長押しすると、デバイスの
「LUXSOUND」が「接続」となれば、ペアリング完了となります。
(次回からは [接続されていません] の表示が出てきますので、
「LUXSOUND」をタップすると、ペアリング完了となります。)
- ⑦ 以上で接続完了です。端末から音楽を再生すると、LUXSOUND
より音楽が再生されます。
ダブルスピーカーによる迫力のサウンドをお楽しみ下さい。




図 - 1



図 - 3




図 - 4




図 - 5





図 - 6



※二回目以降

- ① Android 端末の Bluetooth 接続を ON にします。(図 - 5)
- ② 「LUXSOUND 接続されていません」の表示をタップし、
「接続されました」の表示が出れば完了です。Android 端末
から音楽を再生すると LUXSOUND より音楽が再生されます。

※ うまくいかない場合、電源を切り、最初からやり直します。

※ メイン・サブスピーカーについて
メイン : AUX が青色の点灯 サブ : AUX が青色の点滅

※ 再生中にメインスピーカーの電源を落とされますと、
サブスピーカーの再生も中断されます。
サブスピーカーの電源を落とした場合は、メインスピーカーの再生は継続されますが、
Bluetooth 信号が不安定になる恐れがありますので推奨いたしません。

【操作方法-Bluetooth 対応 PC】

(Windows8.1 の場合)

1. ご購入後はじめての接続時には、スピーカー 2 台の電源を ON にし、電源横の STEREO ボタンを 2 台同時に長押しします。この作業により、それぞれのスピーカー同士がペアリングされます。次回接続時からはこちらの作業は必要ありません。

① PC の Bluetooth 接続は OFF に、スピーカー 2 台の電源を OFF の状態にします。

② スピーカー 2 台の電源 (POWER) を ON にします。

③ ON にしてから約 3 秒後「プププン」と音が鳴り、AUX に青色のランプが点滅します。(図 - 1)

④ 約 10 秒後に「ププン」と音が鳴り、STEREO に緑色のランプが点灯します。(図 - 2) (初回のみ 1 分程度時間がかかります。)



図 - 1



図 - 2

・次の手順で、PC とスピーカーを接続します。
(お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。)

⑤ 画面の右下の角に、マウスポインターを移動します。(図 - 3)




図 - 3

⑥ チャームが表示されるので「設定」をクリックします。(図 - 4)



図 - 4

⑦ 「PC 設定の変更」をクリックします。(図 - 5)




図 - 5

⑧ 「PC 設定」が表示されるので「PC とデバイス」をクリックします。(図 - 6)



図 - 6

⑨ 「Bluetooth」をクリックします。(図 - 7)



図 - 7

⑩ 画面の右側に「Bluetooth デバイスの管理」が表示されます。
接続する Bluetooth 機器 (スピーカー) の名前の下に「ペアリングの準備完了」と表示されるまで、しばらく待ちます。(図 - 8)




図 - 8

⑪ 接続する Bluetooth 機器 (スピーカー) をクリックします。(図 - 9)



図 - 9

⑫ 「ペアリング」ボタンをクリックします。(図 - 10)



図 - 10

⑬ Bluetooth 機器 (スピーカー) が接続されるまでしばらく待ちます。(図 - 11)



図 - 11

⑭ 接続済み Bluetooth 機器 (スピーカー) の下に「接続済み」と表示されたことを確認します。(図 - 12)




図 - 12

⚠ 操作手順が前後しますと、正常に作動いたしません。記載されている手順通りに設定してください。

【操作方法-Bluetooth 対応全般】

① 音源機器の Bluetooth 接続と、スピーカー 2 台の電源を OFF の状態にします。

② スピーカー 2 台の電源 (POWER) を ON にする。

③ ON にしてから約 3 秒後「プププン」と音が鳴り、AUX に青色のランプが点滅する。

④ 次に、「ププン」と音が鳴り、STEREO に緑色のランプが点灯します。(初回のみ 1 分程度時間がかかります。)

⑤ 接続したスピーカー 2 台の電源が ON の状態で、音源機器の [設定] をタップし [Bluetooth] を選択。 [Bluetooth] を ON に設定します。

⑥ 片方のスピーカー (どちらでも可) の [再生 / ポーズ] を約 3 秒長押しすると、 [プンブン] と音が鳴り、AUX が赤青の点滅を繰り返します。

⑦ デバイスの「LUXSOUND」が「ペアリングされていません」と表示されるので、「LUXSOUND」をタップすると「接続されました」となりペアリング完了となります。(次回からは「接続されていません」の表示が出てきますので、「LUXSOUND」をタップすると、ペアリング完了となります。)

⑧ 以上で接続完了です。接続端末から音楽を再生すると、LUXSOUND より音楽が再生されます。ダブルスピーカーによる迫力のサウンドをお楽しみ下さい。

※ うまいかない場合、電源を切り、最初からやり直します。

※ メイン・サブスピーカーについて メイン：AUX が青色の点灯 サブ：AUX が青色の点滅

※ 再生中にメインスピーカーの電源を落とされますと、サブスピーカーの再生も中断されます。サブスピーカーの電源を落とした場合は、メインスピーカーの再生は継続されますが、Bluetooth 信号が不安定になる恐れがありますので推奨いたしません。

⚠ 操作手順が前後しますと、正常に作動いたしません。記載されている手順通りに設定してください。

【正しく安全にご使用いただくために】

本製品をお使いいただく際は、次の注意事項を必ずお守りください。

- ・使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると周囲に迷惑をかけたり、聴力を損なう恐れがあります。
- ・内部に燃えやすいアルコールやベンジンおよび水などの液体をかけてしまった場合は、すぐに使用を中止しお買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および事故の原因になります。
- ・内部を開けますと、故障や事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- ・ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上ご使用ください。
- ・電源コンセントにつなぐ AC アダプタを使用するときは、AC アダプタ付属の取扱注意にしたがってください。

⚠ ご注意

本製品は、電波を使用する通信機器です。安全に十分に配慮した設計、品質管理をおこなっていますが、万一の事故や障害に備えて、次の注意事項を守ってください。

- ・本製品は一般的な職場やご家庭の使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用で損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わる機器・システムを使う病院、コンピュータデータセンターなど、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
 - ・本製品を使用したことによって生じた接続元の機器の動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。大事なデータは、あらかじめバックアップを取っておいてください。
 - ・飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機内では本製品を使用しないでください。
 - ・使用しない時は、本製品の電源を切っておくことをおすすめします。本製品は、他の Bluetooth 機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
 - ・日本国以外では使用しないでください。
- 本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することを保証していません。また、海外からのお問合せに関しても一切応じかねますので、ご注意ください。

・使用済みの電池の廃棄について

使用した電池を廃棄する際は、お住まいの地域の法律・条例に従って適切に処分してください。

⚠ 電波に関するご注意

本製品で使用する Bluetooth 通信における電波の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定省電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

・本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

・万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。

・不明な点その他お困りのことが発生した場合は、弊社サポートセンターまでお問合せください。

【よくあるご質問 Q & A】

Q. 本機と接続元の最長通信距離は？

A. 約 10m を目安にご使用ください。本機との間にコンクリート壁などの障害物があると通信距離は短くなります。

Q. 使用するたびにペアリング作業をする必要がありますか？

A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、接続元の機器によっては再度ペアリングをおこなう必要があります。

Q. スピーカーから雑音が聞こえる。

A. 接続機器との通信範囲を超えたり、本機器の間に壁や人間の身体 (接触した状態) などをさむと雑音が入ります。

Q. 他の Bluetooth 使用者によって通信内容を傍受されますか？

A. いいえ。ペアリングによって通信は保護されます。

Q. Windows PC 使用時に、本製品のスピーカーから音が出ません。また、音声入力できません。

A. パソコンで以下の設定をしてください。

1. 「スタート」→「コントロールパネル」から「サウンドとオーディオデバイス」を選択します。
2. 「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスが「Bluetooth デバイス」になっていることを確認してください。また、本製品は Bluetooth 対応の接続機器です。Bluetooth が搭載されていない機器では、無線接続はできません。同梱のオーディオケーブルをご利用ください。

【推奨環境】

Bluetooth Ver2.1 以上準拠 携帯端末で使用の場合、最新 OS へのバージョンアップを推奨

【保証規定】

取扱説明書、製品に表示された方法・環境で使用され、保証期間内で故障した場合は、無償で修理または交換いたします。保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。

1. 使用上の誤りで損傷や故障した場合
2. 製品に不当な修理、改造がおこなわれた場合
3. 火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などの原因による損傷や故障の場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる損傷や故障の場合
5. 保証書および故障した製品をご提出いただけない場合
6. 業務用など、一般家庭用以外での使用による損傷や故障の場合

※ 本製品のパッケージ、取扱説明書に記載されている会社名、製品名等は、一般に、各社の商標または登録商標です。

※ Bluetooth および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の商標です。

※ 改良などのため、製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。